

1290400262 《Ieye》長型附蓋燒烤鍋

使用電磁爐調理時，請注意以下事項

- 調理時火力請務必使用**中火以下**調理。
- 調理燒烤物等料理時會先放入少許食用油預熱，此時請務必將火力轉弱，勿過度加熱。
- 使用前，請確認產品底部是否與電磁爐加熱板密合，如產品底部變形時，電磁爐內的溫度感應也會產生影響，請勿使用。

使用前注意事項

- 初次使用時，請使用柔軟海綿沾取中性洗劑徹底清洗後，使用乾布將水份擦拭乾淨且乾燥後再進行使用。

使用注意事項



請勿手碰

調理中因商品呈高溫狀態，請勿用手碰觸，以免造成燙傷。



中火以下

使用瓦斯爐調理時，火焰請勿高出鍋體，並將火力調整為中火以下。並注意火焰是否接觸到把手，以免把手燒焦，或造成脫落或燙傷。



調理後請注意高溫

因產品不易降溫，調理後請注意勿觸碰鍋體以免燙傷。



鍋體置於中央

加熱時，請將鍋體置於火源中央加熱。

- 調理時，把手與鍋蓋把會有變熱的狀況，請注意。
- 使用前，請留意把手或鍋蓋把是否有鬆脫，請務必栓緊後再使用，以免脫落後造成傷害。
- **加熱後請勿直接使用冷水清洗，以免因劇烈溫度變化造成商品變形或龜裂。**
- 調理時，請勿將食用油或食材裝滿至邊緣。
- **調理時，請使用鈍角或較柔軟的樹脂製、木製調理器，以免刮傷鍋表面。**
- 調理後，請勿將高溫鍋體直接放置於人工大理石等不耐熱的材質面上。
- 調理後，請勿將料理長時間放置於鍋內，可移至其他容器盛裝。

玻璃蓋使用注意事項

- **留意勿掉落或受到堅硬物體撞擊以免造成破裂。**
- **調理時，請務必將玻璃蓋蓋好，勿斜放於鍋緣加熱。**
- **請勿靠近火源。**
- **當玻璃蓋呈現高溫時，請勿直接使用冷水清洗，以免因劇烈溫度變化造成玻璃破裂。**
- **請勿使用金屬刷或磨粉清洗玻璃蓋，以免造成玻璃刮傷，甚至造成破裂。**
- **如玻璃破裂，有可能碎片會飛散，請務必注意！**

保管·保養注意事項

- 使用後，請待鍋體與玻璃蓋冷卻後再進行清洗動作。
- 使用後，請使用海綿沾取中性洗劑徹底清洗後，再使用乾布將水份擦拭乾淨並放置於通風處收納。
- 清洗時，請勿直接浸泡於水中清洗，以免水份跑入把手內形成積水，造成把手樹脂裂化或螺絲生鏽。
- 使用後請務必徹底清洗，如含有鹽份或酸鹼物質髒汙黏著於鍋面上，或清洗後放置於潮濕處收納，容易造成鍋體生鏽。
- 不鏽鋼部分如有生鏽狀況，請使用海綿加除鏽劑刷洗乾淨即可。
- 請勿使用金屬鋼刷、磨粉、刀類等尖銳物品，以免造成鍋面刮傷。
- 此產品不能使用於洗碗機。可使用於電磁爐、瓦斯爐。

《 警 告 》



- 加熱中請勿離開現場。
- 請勿空燒或長時間預熱。
- 請勿用於油炸等食用油用量多的料理。
- 油量少時，請留意溫度勿高於 200 度以上。以免造成起火或火災。

fujidinos
日本生活美學

ONLINE SHOPPING
www.fujidinos.com

客服專線 0800-279-988
客服信箱 service@fujidinos.com

