

## 1204201528-01~05 《野田琺瑯》北歐風手沖壺

### ◎注意事項

- 請避免長時間的煮沸。
- 不可使用於電子微波爐。
- 使用後請徹底清洗並保持乾燥，防止生鏽。
- 絕對要避免乾燒狀態。若不小心造成乾燒狀態後，請勿加水，待其自然冷卻即可。
- 加熱時請勿將水注過滿至壺口。
- 置於瓦斯爐中央加熱時，火焰請勿大於壺底面積。
- 手沖壺的壺蓋附有固定點，請將固定點往手把處傾斜放入後蓋上蓋子。拿取壺蓋時，先由壺嘴處往上傾斜拿取。

### ◎保養方式

- 琺瑯為玻璃質的一種，請勿重壓或施予重力以免破損。
- 清洗時請勿使用鋼絨菜瓜布以及牙膏，以免造成製品損傷。
- 使用後如保養不充分，自來水的微量氯成分容易凝固，形成白色粉狀物附著於內部。一旦凝固後就不易清潔，故使用後請勿務必進行清潔動作。

#### 【壺內部的熱水看起來有七彩現象以及白色沉澱物】

水中的珪酸與水份所含的鎂在高溫水中反應，成為珪酸鎂後會附著於玻璃面形成薄膜，此薄膜累積剝落後，就會呈現閃亮的七彩顏色，也就是水份中的礦物成分，可安心使用。另外，水份中所含的礦物成分，在水分蒸發後會殘留形成白色斑點附著於內部。

#### 琺瑯製品注意事項《琺瑯製品的優點》

- 表面玻璃質不易產生化學變化，也因此更能保存食材風味，氣味不易揮發
- 具優良的抗酸性及抗鹽性，適合用來保存醃漬物、果醬等
- 內部為金屬材質，因此導熱效率佳，無論是保溫性或保冷性都很優越
- 可使用於瓦斯爐及烤箱，亦可保存於冰箱內，用途廣泛

#### 《有關色料脫落》

在鐵和鋁等金屬表面以高溫方式附著上一種玻璃質的釉，此製品即為琺瑯。然而在茶壺口、鍋身把手內部等邊緣處，或是在燒製過程中做為垂吊處的頂部等，釉較不容易附著，也因此可能產生色料脫落或上色不均勻的狀況，此為正常現象，並不影響商品品質及使用安全。

#### 《生鏽處理方式》

琺瑯在製造上，較不易被釉所附著上的邊緣(如茶壺口)，或是在燒製過程中做為垂吊處的頂部等等，會有色彩較稀薄的情況發生，但不影響商品品質及使用安全。另外，若因碰撞或外力衝擊造成表面玻璃質脫落，內部的黑色釉會顯露出來，嚴重脫落時甚至可能會露出更深處的鐵質，此部份會因水份、酸性或鹽份附著而生鏽。

- 雖然鐵質本身對人體無害，但為了防止製品生鏽，使用後請將水份拭乾，並保持乾燥狀態保管，而每天使用也能有效預防生鏽。
- 若鍋子已有生鏽情況發生，可使用市售的除鏽劑來擦拭，之後再塗上薄薄一層食用油做保養。

#### 《燒焦處理方式》

- (1) 在燒焦的鍋子裡注入溫水，並加入一大匙的蘇打粉均勻攪拌。
- (2) 滴入少量的食用油(約 1~2 滴)，靜置約 2 小時。
- (3) 開火煮水，蘇打水及食用油會產生肥皂效果開始冒泡。
- (4) 待冷卻之後倒掉鍋中物，再以海綿沾取餐具專用清潔劑做清洗即可。

#### 《其他注意事項》

- 琺瑯為玻璃質的一種，請勿重壓或施予重力以免破損
- 請避免長時間的煮沸
- 絕對要避免乾燒狀態。若不小心造成乾燒狀態後，請勿加水，待其自然冷卻即可
- 使用後請徹底清洗並保持乾燥
- 清洗時請勿使用鋼絨菜瓜布以免造成製品損傷
- 不可使用於電子微波爐

